

# Недельный многофункциональный таймер

## AURATON 100

### Инструкция пользователя

- 8 программ включения и выключения на каждый день, максимум до 56 повторяющихся программ включения и выключения на неделю с точностью установки времени до 1 секунды.
- Простое программирование с помощью кнопок и символов, отображающихся на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).
- Функция случайного включения/выключения.
- Функция ручного включения/выключения.
- Красный светодиод указывает состояние выхода. Светодиод загорается, когда выходной сигнал ON (включено).
- Зеленый светодиод указывает подключение таймера к сети (230 В)
- Поддержка экрана и введенных программ после сбоя питания или отключения таймера (около недели)

### ДИСПЛЕЙ



**MO** – понедельник; **TU** – вторник; **WE** – среда;  
**TH** – четверг; **FR** – пятница; **SA** – суббота;  
**SU** – воскресенье

### УСТАНОВКА ЧАСОВ

Для установки необходимо:

1. Нажать и удерживать **CLOCK**
2. Затем нажать:

**WEEK** – для установки дня недели,  
**HOUR** – для установки часов,  
**MIN** – для установки минут,  
**SEC** – для установки секунд.

По умолчанию, на время установлен на 24-часовой режим. Чтобы переключиться на 12-часовой режим (AM, PM), одновременно нажать кнопки **MIN** и **SEC**.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Таймер может быть установлен до 8 программ. Каждая программа устанавливается за один раз. Для входа в режим программирования:

1. Нажмите кнопку **PROG**.
2. На дисплее появится иконка номера программы „1” и индикатор „ON”.  
  
Означает, что необходимо установить время включения нагрузки для программы „1”.
3. Кнопкой **WEEK** выберите день (либо дни недели) в которых данная программа должна быть включена. Вы можете выбрать: любой день в отдельности, целую неделю, рабочие, выходные или через день. Нажимайте **HOUR** (часы), **MIN** (минуты), **SEC** (секунды) чтобы установить точное время активации программы.
4. После того, как время включения установлено, нажмите кнопку **PROG** для перехода к следующей настройке программы: установке времени выключения. Для этого повторите процедуру с шага 2 – 4.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку **CLOCK** или подождите 10 секунд.

### ДЕАКТИВАЦИЯ (УДАЛЕНИЕ) ПРОГРАММЫ

Если вы хотите удалить ранее установленные программы, вы должны:

1. Нажимайте кнопку **PROG**, пока на дисплее не появится номер программы для удаления с индикатором "ON".

2. Нажмите кнопку  ". На индикаторе показания времени изменятся на прочерки.  
Программа удалена.



### ПЕРЕХОД В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для переключения таймера в автоматический режим включения нагрузки согласно программе, нажимайте кнопку "  " столько раз, пока не появится значок "ON AUTO" или "AUTO OFF".

**ON AUTO** устройство включает нагрузку до следующего запрограммированного времени отключения.

**AUTO OFF** устройство выключает нагрузку до следующего запрограммированного времени включения.

### РЕЖИМ СЛУЧАЙНОГО ВКЛ./ВЫКЛ.



Чтобы смоделировать наше присутствие в доме, мы можем начать случайном режиме. Для этого одновременно нажмите **WEEK** и **HOUR**. Появится значок  случайной работы. Для выключения режима, снова нажмите **WEEK** и **HOUR**.

### РУЧНОЙ РЕЖИМ

Чтобы постоянно включить питание на выходе нажмите кнопку "  ", пока на дисплее не появится значок "ON". Для выключения в ручном режиме нажмите кнопку "  ", пока на дисплее не появится "OFF".

### ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Чтобы включить летнее время одновременно нажмите на **HOUR** и **MIN**. На дисплее отображается значок  летнего времени, и часы автоматически сбрасывают час, переходя на летнее время. Для отключения летнего времени снова одновременно нажмите **HOUR** и **MIN** кнопки.

**RESET**. Кнопкой "R" в устройстве будут восстановлены заводские настройки и удалены все программы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I нагр.=16А, 220В, 50 Гц; Т° раб. 0°С - 50°С